

Device Storage Manager Referenshandbok

Upphovsrätt och varumärken

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktioner, ändringar och översättningar utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet utom i de fall där de tillåts av upphovsrättslagen.

Informationen häri är föremål för förändringar utan föregående meddelande.

De enda garantier som gäller för HP-produkter och –tjänster är de som uttrycks i garantivillkoren som medföljer produkterna eller tjänsterna. Ingenting häri skall uppfattas som om det utgör någon ytterligare garanti. HP skall inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller fel som uppstår pga. redigering eller utelämnad information häri.

Publikation 1, 11/2003

Det här dokumentet avser Device Storage Manager 2.2.

PostScript® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

TrueType™ är ett varumärke (USA) som tillhör Apple Computer, Inc.

Skrivsätt och formatering i denna dokumentation

Följande skrivsätt och formatering används i detta dokument.

Fetstil

Fetstil används för att identifiera namn på alternativ, knappar och sidor i Device Storage Manager.

Kursivstil

Kursivstil används för betoning.

Teckensnitt med fast breddsteg

Teckensnitt med fast breddsteg används för att identifiera ett kommando som användaren skriver in.

Blå, understruken text

[Blå, understruken text](#) används för att identifiera hypertextlänkar. Beroende på inställningarna i en användares webbläsare kan dessa länkar ha ett annorlunda format.

Sidhänvisningar

Dokumentationen för Device Storage Manager innehåller hänvisningar till sidor inom programvaran. Du får veta hur du kommer fram till sidan via trädet i området **Navigering**. Om du t.ex. vill navigera till sidan **Enhetsshantering > Enhetslistor > Alla enheter** väljer du **Enhetsshantering** i listan **Navigering**, expanderar mappen **Enhetslistor** och klickar på **Alla enheter**.

Viktigt, Obs! och Varning

Obs!	Texten vid Obs! innehåller viktig information.
VIKTIGT	Text vid VIKTIGT visas före procedurer som kan vålla dataförlust eller utrustningsskador om de utförs på felaktigt sätt.
VARNING!	Text vid VARNING uppmärksammar användaren på en procedur eller ett tillvägagångssätt som kan vålla personskador, dataförlust eller allvarliga utrustningsskador om inte anvisningarna följs.

Innehåll

Upphovsrätt och varumärken	2
Skrivsätt och formatering i denna dokumentation	2
1 Inledning	7
Översikt	8
Hantera teckensnitt och makron.....	8
Hantera utskriftsdiskjobb	9
2 Hantera filer på HP Web Jetadmin-värdmaskinen	11
Översikt	12
Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen	12
Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen	12
3 Hantera enhetsgrupper	13
Översikt	14
Öppna Device Storage Manager-sidan	14
Lägga till filer i ett projekt	15
Ta bort filer från ett projekt	15
Ladda ner ett projekt till en enhetsgrupp.....	16
Ladda ner ett projekt till en fil	17
Radera filer från en skrivare	17
Visa felloggen.....	17
Enhetsgruppens statusområde	17
4 Hantera enskilda skrivare	19
Översikt	20
Öppna Device Storage Manager-sidan	20
Initiera en lagringsenhet	21
Skrivskydda en lagringsenhet	21
Radera filer från en lagringsenhet	22
Visa felloggen	22
Installera filer på skrivaren	22
Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen	22
Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen	23
Ta bort diskjobb på en skrivare	23
Statusområde för enskilda skrivare	23
Ordlista	25
Sakregister	27

1 Inledning

Kapitlet innehåller följande avsnitt:

[Översikt](#)

[Hantera teckensnitt och makron](#)

[Hantera utskriftsdiskjobb](#)

Översikt

Device Storage Manager (DSM) är ett insticksprogram för HP Web Jetadmin som utökar funktionerna för att hantera fonter och makron på skrivare med lagringsenheter. Filer som finns på en skrivare kan listas, läggas till eller raderas med hjälp av Device Storage Manager. För skrivare som innehåller en hårddisk kan Device Storage Manager initiera eller skrivskydda disken och hantera alla utskriftsjobb som finns lagrade på den. Dessa lagrade utskriftsjobb, som kallas diskjobb, väljs och skrivs ut från skrivarens kontrollpanel.

Device Storage Manager kan användas med HP LaserJet-skrivare med 2 till 4 MB flash-SIMM-moduler, en hårddisk eller en flash-DIMM-modul installerad via ett nätverk. Device Storage Manager kan även hantera HP LaserJet-skrivare som har en RAM-disk.

Du kan utföra följande från en arbetsstation:

- ladda ner TrueType™, PostScript®, bitmapp och PCL-fonter till skrivare.
- ladda ner PCL 5 makro (till exempel format eller bitmappsignaturer) till skrivare.
- uppdatera teckensnitt och makron efter behov.
- utskriftsprover på teckensnitt och makron.
- utskriftsdiskjobb.
- ta bort teckensnitt och makron från skrivare.
- spara ett projekt till en fil.
- tilldela ett ID för teckensnitt och makron.
- ta bort diskjobb på en skrivare.

Obs!

Device Storage Manager kan hantera HP-skrivare som är anslutna genom en extern HP Jetdirect-server. Eftersom dessa servrar inte stödjer Network File System (NFS), använder den här funktionen PjL-kommandon som skickas genom hylskontakter.

Hantera teckensnitt och makron

Du kan använda Device Storage Manager för att hantera teckensnitt och makron för en individuell skrivare eller för skrivare i en enhetsgrupp. En enhetsgrupp består av en eller flera skrivare som grupperats tillsammans efter placering, arbetsgrupp, ägare eller andra egenskaper. Se dokumentationen i HP Web Jetadmin för mer information om hur du kan skapa enhetsgrupper.

När du skapar en enhetsgrupp, skapar Device Storage Manager ett projekt för skrivarna i den enhetsgruppen på HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Ett projekt består av de teckensnitt och makron som skrivarna i den enhetsgruppen använder. Device Storage Manager skapar ett projekt för varje enhetsgrupp som du skapar.

Sedan kan du överföra teckensnitt och makron till HP Web Jetadmin-värdmaskinen, lägga till dessa filer i ett projekt för en enhetsgrupp och ladda ner filerna i projektet till alla skrivare i den gruppen. Innan du laddar ner filerna bekräftar Device Storage Manager att skrivarna kan hanteras och att de har en fungerande lagringsenhet.

Om du laddar ner teckensnitt och makron till HP LaserJet-skrivare med egna lagringsenheter minskas nätverkstrafiken påtagligt, samtidigt som utskriftshastigheten ökar. Om ditt företag t.ex. skriver ut många olika formulär, kan du använda Device Storage Manager till att förbättra effektiviteten och säkerställa att de utskrivna dokumenten ser likadana ut. Det kanske finns olika grupper på ditt företag som skriver ut olika formulär, men varje grupp kopplar samma klientdata till sina egna formulärfiler och skriver ut dokumenten på HP LaserJet-skrivare. Gör så här för att hantera processen:

- 1 Skapa en ny enhetsgrupp i HP Web Jetadmin och lägg till de skrivare som användarna skriver ut på.
- 2 Lägga till teckensnitt och makron från enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida.
- 3 Ladda ner teckensnitt och makron i projektet till alla skrivare i enhetsgruppen.

När användare skriver ut formulären, kommer bara de klientdata som behövs att överföras till skrivaren. Information om teckensnitt och makron finns redan i skrivaren, något som påtagligt minskar utskriftstiden och nätverkstrafiken. Om information om teckensnitt eller makron förändras, kan skrivaren uppdateras med ett enda kommando.

Hantera utskriftsdiskjobb

Du kan använda Device Storage Manager för att hantera diskjobb som är lagrade på en skrivarhårddisk. Om skrivaren innehåller diskjobb, kan personalen välja och skriva ut direkt från skrivarens kontrollpanel. Diskjobben delas in i fyra kategorier:

- Korrektur och vänta. Med den här typen av jobb skrivs endast den första kopian ut på ett utskriftsjobb och ytterligare kopior lagras tills de efterfrågas.
- Privat jobb. Den här jobbtypen lagras på skrivare och finns tillgänglig för personal som har rätt personligt identifikationsnummer (PIN). Varje gång jobbet skrivs ut raderas det från minnet.
- Snabbkopia. Den här jobbtypen gör det möjligt för personalen att skriva ut ytterligare kopior från kontrollpanelen utan att skicka jobbet på nytt från arbetsstationen.
- Lagrade jobb. Den här jobbtypen lagras på skrivarens hårddisk och finns tillgänglig för alla användare. Lagrade jobb kan raderas från skrivarens kontrollpanel.

Device Storage Manager hanterar utskriftsjobb på individuella skrivare, snarare än i enhetsgrupper.

2

Hantera filer på HP Web Jetadmin- värdmaskinen

Kapitlet innehåller följande avsnitt:

[Översikt](#)

[Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen](#)

[Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen](#)

Översikt

När du skapar en enhetsgrupp i HP Web Jetadmin, skapar Device Storage Manager ett projekt för den enhetsgruppen på HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Ett projekt består av de teckensnitt och makron som skrivaren använder. Device Storage Manager skapar ett projekt för varje enhetsgrupp som du skapar. Du måste överföra teckensnitts- och makrofilerna till HP Web Jetadmin-värdmaskinen innan du kan lägga till teckensnitt och makron i ett projekt.

Du kan utföra dessa åtgärder från enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida. Se [Öppna Device Storage Manager-sidan på sidan 14](#) för anvisningar om hur du kommer åt **Device Storage Manager**-sidan.

Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen

Du måste överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen innan du kan lägga till teckensnitt och makron i ett projekt. Du kan överföra filerna från enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida. När du väljer alternativet **Ladda upp filer till server** visas ett uforkarfönster där du kan välja de filer som ska överföras.

Obs!

Om ett fel inträffar vid överföringen av flera filer visas en dialogruta som anger överföringens status och vilka filer som inte kunde överföras.

Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen

Om du inte längre behöver teckensnitt eller makron ska du radera dem från HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Detta frigör utrymme på värdmaskinen.

Du kan använda alternativet **Radera filer från server** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att ta bort teckensnitt och makron från HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Device Storage Manager raderar filerna fysiskt från värdmaskinen.

VIKTIGT

Tänk på att andra projekt kanske använder de teckensnitt eller makron som du vill ta bort. När du har raderat filerna från HP Web Jetadmin-värdmaskinen kan du inte längre ladda ner dessa filer från andra projekt.

3 Hantera enhetsgrupper

Kapitlet innehåller följande avsnitt:

[Översikt](#)

[Öppna Device Storage Manager-sidan](#)

[Lägga till filer i ett projekt](#)

[Ta bort filer från ett projekt](#)

[Ladda ner ett projekt till en enhetsgrupp](#)

[Ladda ner ett projekt till en fil](#)

[Radera filer från en skrivare](#)

[Visa felloggen](#)

[Enhetsgruppens statusområde](#)

Översikt

När du skapar en enhetsgrupp skapar Device Storage Manager ett projekt som associeras med den enhetsgruppen. Du får då tillgång till enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida där du kan utföra följande:

- Lägga till teckensnitt och makron i ett projekt.
- Ta bort teckensnitt och makron från ett projekt.
- Ladda ner filer i ett projekt till alla skrivare i enhetsgruppen.
- Spara ett projekt till en fil.
- Radera teckensnitt och makron från en skrivare men inte från ett projekt.
- Tilldela ett ID för teckensnitt och makron.
- Visa felloggen.

Se [Kapitel 2, Hantera filer på HP Web Jetadmin-värdmaskinen](#) för mer information om hantering av filer på HP Web Jetadmin-värdmaskinen.

Obs!

Om skrivaren är ansluten genom en extern HP Jetdirect-server, använder Device Storage Manager PjL-kommandon för att utföra funktioner. Den här processen kan ta flera minuter.

Öppna Device Storage Manager-sidan

Så här öppnar du en **Device Storage Manager**-sida för en enhetsgrupp:

- 1 Öppna sidan **Enhetsshantering > Enhetsgrupper > gruppnamn**.
- 2 I **Verkttygslåda** väljer du **Device Storage Manager** i listan **Enhetsverktyg**.

Device Storage Manager-sidan innehåller följande områden:

- **Projektinställningar** – innehåller filinformation för enhetsgruppens projekt, inklusive teckensnitt, makron och skrivare. Området till vänster visar katalogstrukturen med projektets filtyper. När du markerar en ikon i strukturen visas detaljerad information om filer av den typen i området i mitten. Använd knapparna i det högra området för att ladda ner filer till alla skrivarna i enhetsgruppen, ta bort filer från projektet, visa felloggen, radera filer från enhetsgruppen eller för att välja fildestination.

Obs!

Du måste tilldela ett ID för teckensnitts- eller makrofilen innan teckensnittet eller makrot kan användas med en skrivare. Om du t.ex. vill använda ett teckensnitt med 12 som ID, hänvisar du till 12 vid utskrifter. För att tilldela ett ID klickar du på området i **ID**-kolumnen för teckensnittet eller makrot och skriver ett nummer mellan 1 och 32499.

- **Tillgängliga filer på servern** – innehåller information om de filer som finns lagrade på HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Området till vänster visar katalogstrukturen med de filtyper som finns lagrade på värdmaskinen. När du markerar en ikon i strukturen visas detaljerad information om den mappens filer i området i mitten. Du kan använda knapparna i området till höger för att lägga till filer i projektet, samt överföra eller radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen.

Lägga till filer i ett projekt

När du har överfört teckensnitt och makron till HP Web Jetadmin-värdmaskinen kan du lägga till följande typer av filer i projektet:

- TrueType-teckensnitt (.ttf)
- TrueType Collection-teckensnitt (.ttc)
- PostScript-teckensnitt (.pfa, .pfb, .sfp)
- bitmapp-teckensnitt (.r8p)
- PCL-teckensnitt (.anp)
- PCL 5-makron (.prn som standard)

Du kan använda knappen **Lägg till filer i projekt** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att lägga till teckensnitt och makron i projektet. När du lägger till en fil i ett projekt sparar Device Storage Manager en länk till filen i projektet.

När du lägger till teckensnitt och makron i ett projekt kontrollerar Device Storage Manager att de kan användas. När det gäller teckensnitts- eller bitmappfiler kontrollerar Device Storage Manager endast filhuvudet, inte innehållet i filen. För makron gör Device Storage Manager en fullständig kontroll av filen för att se till att den inte innehåller otillåtna kommandon.

Ta bort filer från ett projekt

Om ett projekt innehåller teckensnitt eller makron som du inte längre behöver kan du ta bort dem från projektet med knappen **Ta bort filer från projekt** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida. Device Storage Manager tar bara bort länkarna till filen för projektet. Device Storage Manager raderar *inte* filerna fysiskt från HP Web Jetadmin-värdmaskinen.

VIKTIGT

Tänk på att filerna fortfarande finns installerade på de skrivare som är knutna till projektet när du tar bort teckensnitt och makron från ett projekt.

Ladda ner ett projekt till en enhetsgrupp

När du har skapat en enhetsgrupp och lagt till teckensnitt och makron i dess projekt, kan du ladda ner filerna till lagringsenheten som installerats i gruppens skrivare.

Använd knappen **Starta nedladdning** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att starta nedladdningen av filerna i projektet till alla skrivare i enhetsgruppen. Projektet är spärrat under nedladdningen, så att inga andra användare kan ändra eller ladda ner det. När ett projekt är spärrat är bara följande alternativ tillgängliga:

- **Avbryt nedladdning**
- **Ladda upp filer**
- **Visa fellogg**

När du laddar ner filer till ett projekt, kontrollerar Device Storage Manager att filen inte redan finns på skrivarens lagringsenhet. Om en fil redan finns visas en dialogruta. Om du klickar på **OK** skriver Device Storage Manager över filen. Om du klickar på **Avbryt** skriver Device Storage Manager inte över filen och nedladdningen avbryts för det teckensnittet eller makrot.

Obs!

Om ett fel inträffar vid överföringen av flera filer visas ett felmeddelande i felloggen som anger överföringens status och vilka filer som inte kunde överföras.

I listan **Destination** måste du ange vilken typ av masslagringsenhet som du vill att Device Storage Manager ska överföra teckensnitten och makrona till på skrivarna i en enhetsgrupp. Om du inte väljer något av alternativen eller om lagringsenheten inte accepterar filerna, överför Device Storage Manager filerna till den största lagringsenheten på varje skrivare. Om en skrivare inte har tillräckligt med utrymme eller om det inte finns någon lagringsenhet på skrivaren, skriver HP Storage Manager ett meddelande till felloggen.

Ladda ner ett projekt till en fil

Du kan använda **Spara till fil** i listan **Destination** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att spara ett projekt till en annan fil eller disk. Detta alternativ är användbart för dem som använder en skrivare som inte är ansluten till nätverket men som vill ha samma teckensnitt eller makron som redan har konfigurerats för ett Device Storage Manager-projekt.

Radera filer från en skrivare

Du kan använda alternativet **Radera filer från skrivare** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att radera filen från alla skrivare i projektet, men inte ta bort filen från projektet. Du kan sedan ladda ner filen igen med alternativet **Starta nedladdning** utan att du behöver överföra filen från HP Web Jetadmin-värdmaskinen.

Visa felloggen

När du laddar ner ett projekt skriver HP Web Jetadmin meddelanden till felloggen med statusinformation för nedladdningen och eventuella fel som inträffade under processen. Du kan använda informationen i felloggen för felsökning.

Enhetsgruppens statusområde

Status-området längst ner på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida visar projektets status. Följande är exempel på statusindikatorer som kan visas i **Status**-området:

- Redo – inga åtgärder utförs.
- Laddar ner – projektet laddas ner till skrivarna.

4 Hantera enskilda skrivare

Kapitlet innehåller följande avsnitt:

[Översikt](#)

[Öppna Device Storage Manager-sidan](#)

[Initiera en lagringsenhet](#)

[Skrivskydda en lagringsenhet](#)

[Radera filer från en lagringsenhet](#)

[Visa felloggen](#)

[Installera filer på skrivaren](#)

[Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen](#)

[Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen](#)

[Ta bort diskjobb på en skrivare](#)

[Statusområde för enskilda skrivare](#)

Översikt

Du kan öppna skrivarens **Device Storage Manager**-sida där du kan utföra följande:

- initiera en lagringsenhet.
- lägga till eller ta bort skrivskydd på en lagringsenhet och HP Web Jetadmin-värdmaskinen.
- lägga till teckensnitt och makron från en lagringsenhet.
- utskriftsprover på teckensnitt och makron.
- utskriftsdiskjobb.
- tilldela ett ID för teckensnitt och makron.
- ta bort teckensnitt och makron från en lagringsenhet.
- ta bort diskjobbsfiler på en skrivare.
- visa felloggen.
- spara ett teckensnitt eller makro till en fil.

Obs!

Om skrivaren är ansluten genom en extern HP Jetdirect-server, använder Device Storage Manager PjL-kommandon för att utföra funktioner. Den här processen kan ta flera minuter.

Öppna Device Storage Manager-sidan

Så här öppnar du **Device Storage Manager**-sidan för en skrivare, för att göra följande:

- 1 Öppna skrivarens **Enhetsstatus**-sida.
- 2 Välj **Device Storage Manager** i listan i verktygsfältet.

Device Storage Manager-sidan innehåller följande områden:

- Det vänstra området visar katalogstrukturen med alla lagringsenheter som finns installerade på skrivaren och varje enhets innehåll.
- Två mappar visas: **teckensnitt** och **makron**. Om du valde en skrivare som innehåller en hårddisk visas dessutom en **diskjobbsmapp**. När du markerar en av mapparna på en lagringsenhet visas detaljerad information om mappens filer i området högst upp i mitten. Om du exempelvis väljer mappen **teckensnitt** eller **makron**, visas modifierad information för namn, typ, ID, storlek och datum. Om du exempelvis väljer mappen **Diskjobb**, visas information för namn, typ och ID.

Obs!

Du måste tilldela ett ID för teckensnitts- eller makrofilen innan teckensnittet eller makrot kan användas med en skrivare. Om du t.ex. vill använda ett teckensnitt med 12 som ID, hänvisar du till 12 vid utskrifter. För att tilldela ett ID klickar du på området i **ID**-kolumnen för teckensnittet eller makrot och skriver ett nummer mellan 1 och 32499.

- Det högra området visar information om lagringsenheten, t.ex. om skrivaren är formaterad (initierad) och skrivskyddad, tillgängligt utrymme på skrivaren i kilobyte (KB) och den totala storleken på enheten i kilobyte (KB). Du kan använda alternativen för att installera filer på en skrivare, överföra eller radera filer på HP Web Jetadmin-värdmaskinen, ta bort filer från skrivaren samt visa felloggen. Det här avsnittet tillhandahåller även alternativ för provutskrift av teckensnitt och makron och för utskrift av diskjobb.
- Längst ner i mitten finns området **Tillgängliga filer på servern** där det finns information om de filer som är lagrade på HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Området till vänster visar katalogstrukturen med de filtyper som finns lagrade på värdmaskinen. När du markerar en ikon i strukturen visas detaljerad information om den mappens filer i området i mitten.

Obs!

Eftersom alla diskjobb lagras på skrivarens hårddisk och *inte* på servern visas de inte i avsnittet **Filer tillgängliga på servern**.

Initiera en lagringsenhet

Alternativet **Formaterad disk** på **Device Storage Manager**-sidan visar om lagringsenheten du valt i katalogen är initierad och klar att användas.

Du kan använda knappen **Initiera** om du vill radera alla filer på den lagringsenhet som du har markerat i katalogstrukturen.

WARNING!

Alternativet **Initiera** raderar allt på lagringsenheten, även filer som inte visas på **Device Storage Manager**-sidan, t.ex. Java Virtual Machine. Om du verkställer alternativet **Initiera** raderas också diskjobb.

Skrivskydda en lagringsenhet

Skrivskydda en lagringsenhet, så att lagringsenhetens innehåll inte kan raderas och teckensnitt och makron inte kan läggas till. Om kryssrutan **Skrivskydd** är markerad på **Device Storage Manager**-sidan kan inte användare ändra innehållet på lagringsenheten. Om kryssrutan **Skrivskydd** inte är markerad, kan användare ändra innehållet på lagringsenheten.

Radera filer från en lagringsenhet

Om du har teckensnitt, makron eller diskjobb på en lagringsenhet som du inte längre använder, bör du radera dessa filer. Detta frigör utrymme.

Du kan använda knappen **Radera filer från skrivare** på **Device Storage Manager**-sidan för att ta bort filer från en lagringsenhet.

Visa felloggen

När du initierar eller tar bort filer från en lagringsenhet skriver Device Storage Manager meddelanden till felloggen med information om åtgärdens status och eventuella fel som har inträffat under processen. Du kan använda informationen i felloggen för felsökning.

Installera filer på skrivaren

Du kan använda knappen **Starta nedladdning** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att lägga till teckensnitts- och makrofiler direkt på skrivaren. I listan **Destination** måste du ange vilken typ av lagringsenhet som du vill att Device Storage Manager ska överföra filer till på skrivaren. Om lagringsenheten inte accepterar filerna, överför Device Storage Manager dem till den största lagringsenheten på skrivaren. Om en skrivare inte har tillräckligt med utrymme eller om det inte finns någon lagringsenhet på skrivaren, skriver HP Storage Manager ett meddelande till felloggen.

Obs! Om du vill hämta ett teckensnitt eller makro till en fil i stället för skrivaren väljer du alternativet **Spara till fil** i listan **Destination**.

Obs! Du måste överföra filerna till HP Web Jetadmin-värdmaskinen innan teckensnitt och makron visas i listan **Tillgängliga filer på servern**.

Obs! Device Storage Manager installerar inte diskjobb på en skrivare.

Överföra filer till HP Web Jetadmin-värdmaskinen

Du kan använda knappen **Ladda upp filer till server** på enhetsgruppens **Device Storage Manager**-sida för att överföra teckensnitts- och makrofiler från maskiner i nätverket till HP Web Jetadmin-värdmaskinen. När du klickar på **Ladda upp filer till server** visas ett utforskarfönster där du kan välja vilka filer som ska överföras.

Obs! Om ett fel inträffar vid överföringen av flera filer visas en dialogruta som anger överföringens status och vilka filer som inte kunde överföras.

Radera filer från HP Web Jetadmin-värdmaskinen

Om du inte längre behöver teckensnitt eller makron ska du radera dem från HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Detta frigör utrymme på värdmaskinen.

Du kan använda knappen **Radera filer från server** på skrivarens **Device Storage Manager**-sida för att ta bort teckensnitt och makron från HP Web Jetadmin-värdmaskinen. Device Storage Manager raderar filerna fysiskt från värdmaskinen.

VIKTIGT

Tänk på att andra projekt kanske använder de teckensnitt eller makron som du vill ta bort. När du har raderat filerna från HP Web Jetadmin-värdmaskinen kan du inte längre ladda ner dessa filer från andra projekt.

Ta bort diskjobb på en skrivare

Använd alternativet **Ta bort filer från skrivaren** för att radera diskjobb från skrivarens hårddisk.

Statusområde för enskilda skrivare

Status-området längst ner på skrivarens **Device Storage Manager**-sida visar skrivarens status. Följande är exempel på statusindikatorer som kan visas i **Status**-området:

- Redo – inga åtgärder utförs.
- Initierar – en lagringsenhet håller på att initieras.

Ordlista

D E F I M P R S T U V

D

DIMM	Dual inline memory module.
diskjobb	Ett utskriftsjobb som är lagrat på skrivarens hårddisk. Detta gör det möjligt för personalen att skriva ut jobb från skrivarens kontrollpanel.
DRAM	Dynamic random access memory.

E

enhet	Alla kringutrustningsenheter, t.ex. en skrivare eller skanner, som du kan ansluta till nätverket. Enhet hänvisar vanligtvis till en av enheterna som HP Web Jetadmin hanterar, såsom standardskrivare, MIB-kompatibla skrivare och HP Jetdirect-skrivarservrar. Se även enhetsgrupp .
enhetsgrupp	En eller två enheter grupperade efter placering, arbetsgrupp, ägare eller andra kriterier.

F

flashminne	En typ av icke-beständigt minne.
-------------------	----------------------------------

I

ID	En unik identifierare för en teckensnitts- eller makrofil.
innehållsverktygsfält	<p>Den del av innehållsområdet på varje HP Web Jetadmin-sida som innehåller följande objekt:</p> <p>På vissa sidor visar HP Web Jetadmin en lista där du kan öppna sidor med relaterad information. När du exempelvis öppnar en sida med enhetsstatus ger listan i innehållsverktygsfältet dig åtkomst till andra enhetsrelaterade sidor såsom enhetskonfiguration och enhetsdiagnostik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Det finns flera ikoner som tillhandahåller specifika funktioner inklusive uppdatering, hem, bokmärke och sammanhangsberoende hjälp.• Under vissa processer visar HP Web Jetadmin en förloppsindikator i innehållsverktygsfältet.
insticksprogram	Programvara som läggs till HP Web Jetadmin för att utöka antalet funktioner i programmet.

M

makro En fil som innehåller instruktioner för återgivning av information, t.ex. formulär eller bitmappsignaturer.

P

projekt En uppsättning teckensnitt, makron och skrivare. Ett projekt är associerat med en enhetsgrupp. Device Storage Manager lagrar projekt på HP Web Jetadmin-värdmaskinen.

R

RAM Random access memory.

S

sammanhangsberoende hjälp Ett område på varje HP Web Jetadmin-sida där den sammanhangsberoende hjälpen visas om du har ställt in HP Web Jetadmin att visa den i programmet. Som standard visar HP Web Jetadmin den sammanhangsberoende hjälpen i ett separat fönster.

SIMM Single inline memory module.

status Enhetens aktuella status.

T

teckensnitt Ett antal tecken av samma typsnitt (t.ex. Times™), stil (t.ex. kursiv) och vikt (t.ex. fet).

U

undergrupp En enhetsgrupp som ingår i en annan enhetsgrupp.

V

värdmaskin En nätverksmaskin med administratörsprogram som styr åtkomst till alla nätverkets resurser. En värdmaskin gör nätverksresurser tillgängliga för klientarbetsstationer i nätverket.

Sakregister

D

diskjobb, översikt 9

E

enhetsgrupper

ladda ner projekt 16

ladda ner till en fil 17

lägga till filer 15

radera filer 17

skapa 8

statusområde 17

ta bort filer 15

visa, fellogg 17

öppna Device Storage Manager 14

översikt 14

F

fellogg

enhetsgrupper 17

skrivare 22

H

HP Web Jetadmin-värdmaskin

radera filer, enhetsgrupper 12

radera filer, skrivare 23

överföra filer, enhetsgrupper 12

överföra filer, skrivare 22

L

lagringsenheter

initiera en skrivare 21

radera filer från en skrivare 22

skrivskydda en skrivare 21

P

produkt

översikt 8

projekt

ladda ner till en fil 17

ladda ner till enhetsgrupp 16

lägga till filer 15

radera filer från en värdmaskin 12

ta bort filer 15

överföra filer till en värdmaskin 12

översikt 12

S

skrivare

initiera lagringsenheter 21

installera filer 22

radera filer 22

skrivskydda lagringsenheter 21

statusområde 23

visa fellogg 22

öppna Device Storage Manager 20

översikt 20

skrivsätt och formatering i denna dokumentation 2

statusområde

enhetsgrupper 17

skrivare 23

Ö

översikt av produkten 8

översikt över diskjobb 9

översikt över fonter och makron 8

